


# BOX LIVEBOX 4 ORANGE

## Adresse de connexion 192.168.1.1

### 1 Accéder au menu wifi de la Livebox

- Connectez-vous à l'interface de la Livebox.
- Cliquez sur le menu Wi-Fi.



### 2 Accéder au menu wifi de la Livebox

Dans la rubrique **Modifier les réseaux Wi-Fi**, cliquez sur le nom de votre Livebox.




### 3 Activer les deux réseaux wifi

!!!

- Dans le champ **SSID différent pour 5 GHz**, sélectionnez **OUI**.

!!!

- Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



### 4 Cliquer sur le bouton **Confirmer**

#### Confirmation

Tous les appareils connectés en Wi-Fi se retrouveront hors connexion. Attention, si vous avez un décodeur TV connecté en Wi-Fi, un nouvel appairage peut être nécessaire.

Annuler

Confirmer